



Sítě/Siete proti hmyzu

F  **XI**


Nekompromisní kvalita

Nekompromisná kvalita


SMART

Nasazení do rámu okna



Nasadenie na rám okna



OBSAH BALENÍ / BALENIA




MONTÁŽ

1 	2 
<p>CZ</p> <p>Na předvrtanou díru nasadte háček a pomocí šroubku a šroubováku dotáhněte.</p>	<p>CZ</p> <p>Nejprve si otočte háčky tak, aby Vám nepřekážely v nasazení na rám okna. Poté prostrčte rám sítě proti hmyzu ven z okna a na venkovní rám jej nasadte a zajistěte kovovými háčky. Pomocť si může plastovými držáky.</p>
<p>SK</p> <p>Na predvrtanú dieru nasadte háčik a pomocou skrutky a skrutkovača stiahnite.</p>	<p>SK</p> <p>Najprve si otočte háčiky tak, aby Vám neprekážali v nasadení na rám okna. Potom prestrčte rám siete proti hmyzu von z okna a na vonkajší rám okna ho nasadte a zaistite kovovými háčikmi. Pomocť si môžete plastovými držiakmi.</p>






NA DVEŘE / DVERE

S navrtaným magnetem a standardními panty


S navrtaným magnetom a štandardnými pántami



OBSAH BALENÍ / BALENIA






MONTÁŽ



<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>CZ</p> <p>První část pantů navrtejte přímo na rám dveří, a to ve dvou až třech místech.</p>	<p>CZ</p> <p>Druhou část pantů navrtejte přímo do rámu dveří.</p>	<p>CZ</p> <p>Madlo pro otevírání dveří přivrtajte do Vámi zvolené výšky. Navrtnané šroubky zakryjte z pohledové strany plastovou krytkou.</p>
<p>SK</p> <p>Prvú časť pántov navrtajte priamo na rám dverí, a to na dvoch až troch miestach.</p>	<p>SK</p> <p>Druhú časť pántov navrtajte priamo do rámu dverí.</p>	<p>SK</p> <p>Držadlo otvárania dverí privrtajte do vami zvolenej výšky. Navrtnané skrutky zakryte z pohľadovej strany plastovým krytom.</p>


MONTÁŽ

<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>CZ</p> <p>Kovový bezpečnostní díl navrtejte z druhé strany madla. Použijte menší šroubky. Do prostoru madla přivrtajte i plastový díl s magnetem.</p>	<p>CZ</p> <p>Kovovou podložku přiložte na magnet.</p>	<p>CZ</p> <p>Do místa, kde se magnet dotýká dveřního rámu navrtejte i kovovou podložku. Tu můžete navrtat až ve třech místech.</p>
<p>SK</p> <p>Kovový bezpečnostný diel navrtajte na druhú stranu držadla. Použite menšie skrutky. Do priestoru držadla privrtajte aj plastový diel s magnetom.</p>	<p>SK</p> <p>Kovovú podložku priložte na magnet.</p>	<p>SK</p> <p>Na miesto, kde sa magnet dotýka dverného rámu navrtajte aj kovovú podložku. Tú môžete navrtávať až na troch miestach.</p>



NA DVEŘE / DVERE

S magnetickou páskou se zmenšenými panty


S magnetickou páskou so zmenšenými pántami



OBSAH BALENÍ / BALENIA








MONTÁŽ



<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>CZ</p> <p>Z pantů odstraňte plastový kroužek. První část pantů navrtejte přímo na rám dveří, a to ve třech místech.</p>	<p>CZ</p> <p>Druhou část pantů navrtejte přímo do rámu dveří tak, aby panty pasovaly do sebe.</p>	<p>CZ</p> <p>Do prostoru, který vznikl po vytáhnutí plastového kroužku, nasadte pružinu a zajistěte ji kovovým dílem.</p>
<p>SK</p> <p>Z pántov odstráňte plastový krúžok. Prvú časť pántov navrtajte priamo na rám dverí, a to na troch miestach.</p>	<p>SK</p> <p>Druhá časť pántov navrtajte priamo do rámu dverí tak, aby pánty pasovali do seba.</p>	<p>SK</p> <p>Do priestoru, ktorý vznikol po vytiahnutí plastového krúžku nasadte pružinu a zaistite ju kovovým dielom.</p>

MONTÁŽ

<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>CZ</p> <p>Madlo pro otevírání dveří přivrtajte do Vámi zvolené výšky.</p>	<p>CZ</p> <p>Navrtané šroubky zakryjte z pohľadovej strany plastovou krytkou.</p>	<p>CZ</p> <p>Kovový bezpečnostní díl navrtejte z druhé strany madla. Použijte menší šroubky.</p>
<p>SK</p> <p>Držadlo otvárania dverí privrtajte do vami zvolenej výšky.</p>	<p>SK</p> <p>Navrtané skrutky zakryte z pohľadovej strany plastovým krytom.</p>	<p>SK</p> <p>Kovový bezpečnostný diel navrtajte na druhú stranu držadla. Použite menšie skrutky.</p>
<p>7</p> 	<p>8</p> 	
<p>CZ</p> <p>Odstraňte fólii, která chrání magnetickou pásku na dveřích. Magnetická páska má délku cca 80 cm.</p>	<p>CZ</p> <p>Proti ní připevněte magnetickou pásku i na rám dveří a fólii odstraňte.</p>	
<p>SK</p> <p>Odstráňte fóliu, ktorá chráni magnetickú pásku na dverách. Magnetický pásik je dlhý cca 80 cm.</p>	<p>SK</p> <p>Proti nej pripevnite magnetickú pásku aj na rám dverí a fóliu odstráňte.</p>	

UPOZORNĚNÍ



Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vyťahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.



UPOZORNENIE



Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľ, detské postelky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplétejte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvára slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.



F  **XI**

 **+420 555 222 472**

 **info@fexi.cz**

 **www.fexi.cz**

 **+421 222 205 172**

 **info@fexi.sk**

 **www.fexi.sk**